

		PLAN DE MANTENIMIENTO SUZUKI							
		PUNTOS DE CONTROL VISUAL Y ESTATICO							
EN EL PUESTO DE CONDUCCIÓN	ACCESORIOS INTERIORES	1	VERIFICACIÓN DE CAMPAÑAS	REVISIÓN DE 5.000 KM o 6 MESES	MANTENIMIENTO DE 10.000 KM o 12 MESES	MANTENIMIENTO DE 20.000 KM o 24 MESES	MANTENIMIENTO DE 30.000 KM O 36 MESES	MANTENIMIENTO DE 40.000 KM O 48 MESES	MANTENIMIENTO DE 50.000 KM O 60 MESES
		2	ENCENDIDO DEL MOTOR						
		3	INSPECCIÓN FRENO DE MANO (EFECTIVIDAD Y TENSIÓN)						
		4	FUNCIONAMIENTO CAJA DE CAMBIOS (PASO DE MARCHAS)						
		5	FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE						
		6	FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE FRENOS						
		7	FUNCIONABILIDAD DE VIDRIOS ELÉCTRICOS Y ESPEJOS RETROVISORES						
		8	INDICADORES DE PUESTO DE CONDUCCIÓN						
		9	RELOJ - LUZ DE TABLERO INSTRUMENTOS						
	10	AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN							
	11	PITO - ALARMA SONORA DE LUCES -							
	12	LAVAVIDRIOS DELANTERO Y TRASERO Y ESTADO DE PLUMILLAS							
	LUCES	13	LUCES ALTAS - MEDIA Y BAJAS DELANTERAS						
		14	DIRECCIONALES - LUCES DE PARQUEO						
		15	LUCES DE FRENO						
		16	LUZ DE REVERSA - PLACA						
		17	GUANTERA - BAUL Y TECHO						
		18	CONTROL CON EQUIPO DE DIAGNOSTICO (SEGÚN MARCA Y MODELO)						
BAJO CAPOT	CONTROL HABITACULO MOTOR NIVELES Y ESTANQUEIDAD	19	NIVEL DE DEPOSITO LAVAVIDRIOS						
		20	LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE (SEGUN EL MODELO)						
		21	NIVEL LÍQUIDO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN						
		22	DIRECCIÓN ASISTIDA HIDRÁULICA						
		23	ESTADO DE BATERÍA (AJUSTES DE TERMINALES Y FIJACIÓN) Y SISTEMA DE CARGA						
		24	INSPECCIÓN DE CORREAS DE MOTOR						
CONTORNO DEL VEHÍCULO	INSPECCIÓN EXTERIOR	25	CONTROL DE CERRADURAS Y BISAGRAS INCLUIDO BAÚL (LUBRICACIÓN)						
		26	CONTROL DE MANIJAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUIDO BAÚL						
		27	PRESIÓN DE LLANTAS INCLUIDA RESPUESTO						
VEHÍCULO ELEVADO	VERIFICACIÓN DE PARTE BAJA DE VEHÍCULO	28	CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO (CAMBIO DE ANILLO TAPON)						
		29	NIVEL DE ACEITE CAJA DE VELOCIDADES MECÁNICA						
		30	ESTADO DE GUARDAPOLVOS DE DIRECCIÓN						
		31	INSPECCIÓN Y AJUSTE GENERAL DE SUSPENSIÓN						
		32	DESGASTE DE PASTILLAS DE FRENO						
		33	SISTEMA DE ESCAPE (FIJACIÓN Y ESTADO)						
		34	ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS						
	PRESENTACIÓN	35	LIMPIEZA INTERIOR Y ASPIRADO						
		36	LAVADO EXTERIOR DE CORTESÍA						
MANTENIMIENTO 10.000 KM		37	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE						
		38	MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS						
MANTENIMIENTO 20.000 KM		39	ALINEACIÓN Y BALANCEO						
		40	INSPECCIÓN Y/O CAMBIO FILTRO DE A.A						
MANTENIMIENTO DE 30.000 KM		41	CAMBIO DE FILTRO A.A						
		42	CAMBIO DE BUJÍAS						
MANTENIMIENTO DE 40.000 KM		43	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE						
		44	CAMBIO DE REFRIGERANTE MOTOR						
MANTENIMIENTO DE 50.000 KM		45	CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS O CORREAS DE ALTERNADOR Y A.A						
		46	CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN						
		47	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES MECÁNICA						

NOTA: Las revisiones y mantenimientos se realizan cuando el tiempo o el kilometraje se cumplan (lo primero que ocurra).

Las 36 operaciones iniciales de la lista anterior se realizan en todos los mantenimientos, los cambios puntuales se hacen en cada mantenimiento como esta en la lista con kilometraje específico.